Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INDEX	Index	APP MEDIA	Media
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CH+	CH +	+ CH	Ch +
CH–	CH -	CH –	Ch -

Original		Rechange	
Q.V	Q.V	HOME SMART	Smart
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
V+	V +	+ VOL	Vol +
V–	V -	VOL –	Vol -
CH+	Up / CH +		Up
CH–	Down / CH -		Down
V+	Right / V +		Right
V–	Left / V -		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual
→S←	→ISI←	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
→P←	→IPI←	PICTURE FORMAT	Format

Original	Rechange	Original	Rechange
ZOOM Zoom	ZOOM Eject		
TXT TXT	REPEAT TEXT Text		
HOLD Hold	Stop		
CANCEL Cancel	RETURN BACK Back		
SUBPG Subpg	AD SUBT Subt		
MIX Mix	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
REVEAL Reveal	FAV PRE-CH Pre Ch		