Mandis shop

Kathrein RC 400

Original		Rechange	
A/B	A/B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
M	M	HOME MENU	Menu / Home
F	F	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power
L	L	MEDIA DISPLAY	Display / Media
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
◷	◷	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
∞	∞	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
R	R	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1

Original		Rechange	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

https://telecommande-mandis.be/fr/kathrein/1662-783-telecommande-de-remplacement-pour-kathrein-RC400.htm