| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 / AV | 0 |
| 0 / AV | AV |
| Mute | Mute |
| PIP | Smart |
| Red | Red |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Blue / Freeze | Blue |
| Mosaic | Media |
| Recall | Back |
| Up / P+ | Up |
| Up / P+ | Ch + |
| Down / P- | Down |
| Down / P- | Ch - |
| Right / V+ | Right |
| Right / V+ | Vol + |
| Left / V- | Left |
| Left / V- | Vol - |
| Menu | Menu |
| OK | Ok |
| 16:9 | Format |
| Text | Text |
| Text Mix | Shift + Text |
| Text Subpage | Subt |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Text Index | Info | | |
| PP | Pre Ch | | |
| Text Hold | Stop | | |
| Text Size / Zoom | Eject | | |
| Text Cancel | Exit | | |
| Text Reveal | Options | | |
| S/M/D | Dual | | |