Mandis shop

Mitsubishi HC4900

Original		Rechange	
POWER ON	POWER ON		Power
POWER OFF	POWER OFF	SHIFT +	Shift + Power
AUTO POSITION / A.P.	AUTO POSITION / A.P.	HOME SMART	Smart
HDMI	HDMI	1	1
DVI	DVI	2	2
COMPUTER / PC	COMPUTER / PC	3	3
COMPONENT /	COMPONENT /	4	4
S. VIDEO	S. VIDEO	5	5
VIDEO	VIDEO	6	6
AV MEMORY 1	AV MEMORY 1	A	Red
AV MEMORY 2	AV MEMORY 2	B	Green
AV MEMORY 3	AV MEMORY 3	C	Yellow
UP	UP		Up
LEFT	LEFT		Left
ENTER	ENTER	OK	Ok
RIGHT	RIGHT		Right
DOWN	DOWN		Down

Original		Rechange	
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
AUTO IRIS / IRIS	AUTO IRIS / IRIS	APP MEDIA	Media
ASPECT	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format
CONTRAST /	CONTRAST / CNT	DISC NAV LIST	List
BRIGHTNESS	BRIGHTNESS BRT	SOUND DUAL	Dual
COLOR TEMP. /	COLOR TEMP. / C.T.	AD SUBT	Subt
GAMMA	GAMMA	SETTINGS OPT	Options
SHARPNESS /	SHARPNESS / SHARP	PROG SLEEP	Sleep
COLOR	COLOR	SEARCH TV/R	TV/R
ZOOM FOCUS /	ZOOM FOCUS / Z/F	ZOOM	Eject
LENS SHIFT / LS	LENS SHIFT / LS	ECO 3D	3D
NOISE RED. / N R	NOISE RED. / N R	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

https://telecommandes-mandis.be/fr/Mitsubishi/1063044-94132-telecommande-de-remplacement-pour-Mitsubishi-HC4900.html