Original		Rechange	
Power		Power	
Mute		Mute	
TV		Media	
Text		Text	
Info		Info	
PIP		Smart	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
-/--		Shift + Guide	

Original		Rechange	
Source		AV	
Menu		Menu	
DTV Guide		Guide	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Enter		Ok	
PR+		Ch +	
PR-		Ch -	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Exit		Exit	
ARC		3D	
Recall		Back	
Mix		Shift + Text	
Subpage		Subt	

Original	Rechange
Hold	Options
Size	Eject
Reveal	Shift + Options
Update	Play
Index	Shift + Info
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Text Store	Pause
Blue	Blue
PIP Prog+	>>
S. Select	Sleep
PIP Prog-	<<
DTV Page-	I<<
DTV Setup	D. Menu
Tv/Radio	TV/R
DTV Page+	>>I

Original	Rechange
PC	Shift + Media
Dual I-II	Dual
Sleep/Timer	Shift + Power
Still	Shift + Subt
SSM	Shift + Dual
Text List	List
PSM	Format
DTV Fav	Pre Ch
PIP Input	Shift + Red
PIP Position	Shift + Yellow
PIP Size	Shift + Green
Swap	Shift + Back