Mandis shop

Acer VZJ E600001



Original		Rechange	
POWER	Power		Power
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
HIDE	Hide	Mute Blank	Blank / Mute
ASPECT RATIO	Aspect/Ratio	Shift + Aspect Eco	Shift + Eco / Aspect
RESYNC	Resync	Invert 3D	3D / Invert
SOURCE	Source	Source	Source
BACK	Stop / Back	Stop –	- / Stop
ENTER	Play/Pause / Ent	Play +	+ / Play
ENTER	Play/Pause / Ent	Enter	Enter
	Up	Shift +	Shift + Up
	Up / Vol +		Up
	Up / Vol +	Page▲ Vol	Vol + / Page +
	Down	Shift +	Shift + Down
	Down / Vol -		Down
	Down / Vol -	Page▼ Vol	Vol - / Page -
	Right		Right
	Left		Left

Original		Rechange	
MENU	Menu	Menu	Menu
MEDIA	Media	Mode	Mode
e	e	Aspect Eco	Eco / Aspect
USB B	USB B	Auto	Auto
HDMI VGA	HDMI/VGA	Video Comp	Comp / Video
AV	AV	Shift + Source	Shift + Source

https://telecommande-mandis.fr/Acer/1035-209-telecommande-de-remplacement-pour-Acer-VZJ-E600001.htm