Mandis shop

# Panasonic N2QAYB000305

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | Power |
| Auto Setup | Auto Setup | Auto | Auto |
| Computer | Computer | Video Comp | Comp / Video |
| Enter | Enter | Enter | Enter |
| Network | Network | Source | Source |
| Video | Video | Shift + Video Comp | Shift + Comp / Video |
| Page Up | Page Up | Shift + Page▲ Vol | Shift + Vol + / Page + |
| Page Down | Page Down | Shift + Page▼ Vol | Shift + Vol - / Page - |
| Menu | Menu | Menu | Menu |
| Return | Return | Shift + Menu | Shift + Menu |
| Up | Up | Up | Up |
| Down | Down | Down | Down |
| Left | Left | Left | Left |
| Right | Right | Right | Right |
| Freeze | Freeze | Timer Freeze | Freeze / Timer |
| Default | Default | Focus Volt | Volt / Focus |
| Computer Search | Computer Search | Invert 3D | 3D / Invert |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| AV MUTE | AV Mute | Mute Blank | Blank / Mute |
| INDEX-WINDOW | Index Window | Aspect Eco | Eco / Aspect |
| MULTI-LIVE | Multi-Live | Info Help | Help / Info |
| FUNCTION | Function | Mode | Mode |
| SIDE BY SIDE | Syde by Syde | Shift + ▲ | Shift + Up |
| DIGITAL ZOOM + | Digital Zoom+ | Play + | + / Play |
| Digital Zoom- | Digital Zoom- | Stop — | - / Stop |
| VOLUME + | Vol+ | Page▲ Vol | Vol + / Page + |
| Vol- | Vol- | Page▼ Vol | Vol - / Page - |

https://telecommandes-mandis.be/fr/Panasonic/1064171-10775-telecommande-de-remplacement-pour-Panasonic-N2QAYB000305.html