Mandis shop

Denon RC1187

Original		Rechange	
	Power		Power
	[_]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Ω	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	☼/)	LIST SMART	Smart / List

https://telecommande-mandis.be/fr/Denon/1653455-telecommande-de-remplacement-pour-Denon-RC1187-9307060.htm