Mandis shop

BOSE CINEMATE GS SERIES II

Original		Rechange		Original	Rechange
On Off	On/Off		Power		
TV-Video	TV-Video	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
TV	TV	TV 1	1		
CBL SAT	CBL/SAT	HDMI - SAT 0	0		
DVD	DVD	DVD 2	2		
VCR	VCR	VIDEO 4	4		
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7		
+ Volume	Volume +	+ VOL	Vol+		
- Volume	Volume -	VOL −	Vol-		
Setup	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
Setup	Setup	HOME MENU	Menu / Home		

https://telecommandes-mandis.be/fr/BOSE/1056290-48787-telecommande-de-remplacement-pour-BOSE-CineMate-GS-SeriesII.html