Mandis shop

BRAUN001

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
Up	Up		
Down	Down		
Left	Left		
Right	Right		
Enter	Enter		
Setup	Menu		
Exit	Shift + Power		
Rotate	Eco / Aspect		
Zoom	- / Stop		
Slide Show	Freeze / Timer		

https://telecommandes-mandis.be/fr/Braun/1065506-79592-telecommande-de-remplacement-pour-Braun-Braun001.html