Mandis shop

EME002

Original		Rechange	
	Power		Power
SOURCE	Sour ce		Audi o
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PREV.CH	PREV. CH	FAV 2. P/C	P/ C / FAV
.	.	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
	Mut e		MUTE
+ VOL	Vol +	+ VOL	VOL +
VOL –	Vol -	VOL –	VOL -

Original		Rechange	
+ CH	CH+	+ CH	CH +
CH –	CH-	CH –	CH -
MENU	Menu	MENU	MENU
BACK	Back	BACK	BACK
INFO	I nf o	INFO	I NFO
OK	OK	OK	OK
	Up		UP
	Down		DOWN
	Ri ght		RI GHT
	Lef t		LEFT
SAP	SAP	MEDIA	MEDI A
AUTO MODE	Mode/ Aut o	OPT+	OPT+
FREEZE	Fr eeze		Pause
SLEEP	Sl eep	VOD	VOD
FORMAT	For mat	V-FOR	V- FOR

https://telecomandi.com/fr/Emerson/1328835-telecomande-remplacement-pour-Emerson-EME002.htm