Mandis shop

Grundig TP 710

Original		Rechange	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	i		Info

Original	Rechange

https://telecommandes-mandis.be/fr/Grundig/1633-764-telecommande-de-remplacement-pour-Grundig-TP-710-2623590.htm