Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Standby		Power
TV/DTV	Tv/DTV	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
PIC MODE	Pic Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
I/II	O) I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	[*]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	♪	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
REPLAY	Replay	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
0	0	HDMI-SAT 0	0
SKIP	Skip	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶/II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
i		ANGLE INFO	Info / Angle
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
OK /LIST	OK/List	OK	OK
TEXT ON/OFF	[≡]/Text On/Off	GOTO TEXT	Text / Goto
	Left		Left
	Right		Right
PLAYLIST	Playlist	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
SCHEDULE	Schedule	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol +	VOL	Vol +
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Vol -	VOL	Vol -
BOOKMARK ADD	Bookmark/ADD	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Original		Rechange	
BOOKMARK JUMP	Bookmark/Jump	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
A→B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
[≡i]	[≡i]	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
[X]	[X]	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
[?]	[?]	PRESET-	I<< / Preset-
F.T/L	F.T/L	MEDIA DISPLAY	Display / Media
[♦]	[♦]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
[+]	[+]	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer