Original		Rechange	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	ideal	LIST SMART	Smart / List
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	Red/ M	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/ Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Green/ Sound	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow/ Vision	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/ Menu	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Blue/ Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	i		Info / Angle
	Mute		Mute / Dimmer
	ideal		Smart / List
	Back		Back / Return
	TV		TV/ Radio /
	TV		Shift + 1

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	Red/ M		Red / Netflix / Search
	Green/ Sound		Audio / Lang I/II
	Green/ Sound		Green / APP / Repeat
	Yellow/ Vision		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/ Menu		Blue / Prime Video / Random
	Blue/ Menu		Menu / Home
	Text		Text / Goto
	Size		Zoom / Size
	Stop		Stop / Hold

Original		Rechange	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	ideal	LIST SMART	Smart / List
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	Red/ M	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/ Sound	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Green/ Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Yellow/ Vision	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/ Menu	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Blue/ Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold