Mandis shop

LG AKB73598401

Original		Rechange	
Power		Power	
ON	Dolby DRC On	HOME SMART	Smart
OFF	Dolby DRC Off	APP MEDIA	Media
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL–	Vol-	VOL –	Vol -
AV SYNC +	AV Sync+	▶	Right
AV SYNC –	AV Sync-	◀	Left
	Mute	MUTE	Mute
PR/CH ▲	PR/CH+ Tv	+ CH	Ch +
PR/CH ▼	PR/CH- Tv	CH –	Ch -
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV
MUTE	Mute Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
+ VOL	Vol+ Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOL –	Vol- Tv	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
ON	Auto Power On	▲	Up
OFF	Auto Power Off	▼	Down

Original	Rechange

https://telecommandes-mandis.be/fr/LG/1055236-23775-telecommande-de-remplacement-pour-LG-AKB73598401.html