Original		Rechange	
	Power		Power
1·@	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0 QUICK ACCESS	0/Quick Access	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Mute	MUTE	Mute
RECENTS	Home/Recents	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
BACK/ EXIT	Back/Exit	RETURN BACK	Back
	☼	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
	Source	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
ivi	IVI	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T.Opt/Magic Link	SETTINGS OPT	Options
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Wheel Up		I<<

Original		Rechange	
	Wheel Down		>>I
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -

Original	Rechange