Mandis shop

LG

Original	Rechange
Power	Power
Open / Close	Play / Slow
Vol+	Pause / Step / Freeze
Function	Rec / Rec Mode
Preset/Folder+	<< / Tune-
Vol-	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer
Preset/Folder-	>> / Tune+
Program /	I<< / Preset-
Sound Effect	>>I / Preset+
Info	Sound / Title
Sleep	Audio / Lang I/II
Repeat (Menu) /	Eject / Surround
Delete	Subtitle / EQ
I<< / Tuning- / Left	Picture / Format
Stop / Enter	Zoom / Size
>>I / Tuning+ / Right	Sleep / Timer

Original	Rechange
Clock	D.Menu / Top
Play / Pause /	TV/Radio /
Timer	Setup / OPT /
RDS / Set	Text / Goto
USB Rec	AV / Input / RDS
PTY	Menu / Home

https://telecommandes-mandis.be/fr/LG/1066525-85213-telecommande-de-remplacement-pour-LG-AKB73776003.html