Mandis shop

REMCON2008

Original	Rechange	Original	Rechange
Program	TV/Radio /		
-10	Guide / EPG / -/--		
+10	Fav / Marker / PC		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
I<<	I<< / Preset-		
>>	>> / Tune+		
>>I	>>I / Preset+		
Stop	Stop / Hold		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Vol-	Vol-		
Vol+	Vol+		

https://telecommandes-mandis.be/fr/PRO-BASIC/1066622-96443-telecommande-de-remplacement-pour-PRO-BASIC-REMCON2008.html