Original	Rechange
Source	AV / Input / RDS
Aspect	Picture / Format
POWER	Power
Digital	Smart / List
Analog	Display / Media
Scene	D. Menu / Top
Audio	Audio / Lang I/II
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Guide	Guide / EPG / -/--
[i+]	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original	Rechange
Return	Shift + Back / Return
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
Menu	Menu / Home
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Text	Text / Goto
0	0
FAV	Fav / Marker / PC
Mute	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol +	Vol +		
Prog+	CH+ / Page+		
Back	Back / Return		
Vol -	Vol -		
Prog-	CH- / Page-		