Mandis shop

Sony RMSCU37B

Original		Rechange	
	Power		Power
	Sleep		Sleep
	Display		Info
	Clock/Timer		Format
	Clock/Timer Set		3D
	Tuner Memory		Back
	Play Mode/Tuning Mode		Shift + Play
	Repeat FM		Text
	USB		Red
	CD		Green
	Band/Tuner		Yellow
	Function		Blue
	I<<-/-		I<<
	>>I/+		>>I
	<<-/←		<<
	>>/→		>>
	Play		Play

Original		Rechange	
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Clear		Exit
	EQ		Dual
	Folder+		Ch +
	Folder-		Ch -
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Enter		Ok

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1057280-6205-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-SCU-37-B-A1544869A.html