Mandis shop

Toshiba

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol+	Vol+		
Vol-	Vol-		
Input	AV / Input / RDS		
3D	3		
Audio Mode Movie	Red / Netflix / Search		
Audio Mode Music	Green / APP / Repeat		
Audio Mode	Yellow / YouTube / Repeat		

https://telecommandes-mandis.be/fr/Toshiba/1066034-92583-telecommande-de-remplacement-pour-Toshiba-SBM1W.html