Mandis shop

Western-Digital WDTV001RNN

Original	Rechange
Power	Power
Home	Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
←/Back	Back
Option	Options
Stop	Stop
<<	<<
Play	Play
Pause	Pause
>>	>>
I<<	I<<
>>I	>>I
Search	TV/R

Original	Rechange
Eject	Eject

https://telecommandes-mandis.be/fr/Western-Digital/1059438-20313-telecommande-de-remplacement-pour-Western-Digital-WDTV001RNN.html